

DVEŘNÍ SÍŤ PROTI HMYZU

Údržba a bezpečnostní pokyny

ÚDRŽBA

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu. Hliníkové profily -otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

Při znečištění síťoviny (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování, zlehka osprchovat nebo slabě nastavený vysavač, aby nedošlo k vytržení síťoviny z drážky rámu nebo k jejímu protržení.

Dbejte na opatrné čištění síťoviny, aby nedošlo k jejímu promáčknutí nebo jinému poškození. Při čištění oken výrobek z okna demontujte, aby nemohlo dojít k poškození sítě a aby nebránil v čištění.

Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DVEŘNÍ SÍŤ NESLOUŽÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO HLEDISKA JAKO ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ ZE DVEŘÍ!

S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka. Nevěste na výrobek (zejména na rám sítě a síťovinu) žádné předměty. Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku. Je zakázáno cokoliv věšet na ovládací šňůru rolovací sítě a na madlo dveřní sítě.

Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

Upozornění:

- Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.