

DVEŘNÍ SÍŤ OTEVÍRAVÁ – S RÁMEM - MONTÁŽ



1.

Součástí balení: šrouby, krytky.



2.

Montážní nářadí: vrtačka, vrták \varnothing 2 mm, šroubovák, bit PZ-1, PZ-2, tužka.



3.

Přiložte a osadte do
vyměřeného otvoru.



4.

Označte u všech otvorů rámu pro vrtání.



5.

Do označených bodů vyvrtajte díry.



6.

Připevněte rám dveří do všech vyvrtaných děr
šroubem.



7.

Dotáhněte všechny šrouby na rámu
dveří šroubovákem.

DVEŘNÍ SÍŤ OTEVÍRAVÁ – S RÁMEM - MONTÁŽ



8.

Vyvrtné otvory zadělejte krytkami.



9. A

Pootočte pružinou.



9. B

Při natažení pružiny zatlačte směrem dolů.



9. C

Zajištěná pružina v šestihranu.



Pozor! Pružina slouží k pomoci zavření, dveře drží magnet.

