




Způsoby montáže



A Mezi
zasklívací lišty



B Pomocí vynášecího
držáku na rám




C Bezinvazivním
držákem


Montážní držáky

- vynášecí držák pro montáž na rám
- bezinvazivní držák

B



C



Vhodné pro okna s gumovým
těsněním, kdy mezi křídlem
a rámem okna je 3 mm spára.